


Il modo intelligente di gestire la tua flotta

Hi MATE



ALTA PRODUTTIVITÀ SENZA PREOCCUPAZIONI – A PORTATA DI DITA!

La tua azienda non può fare a meno di una flotta di macchine ben gestita e ben funzionante. Come puoi verificare che tutte le tue macchine siano adeguatamente protette, mantenute e utilizzate in tutto il loro potenziale? Puoi farlo su base giornaliera con i servizi e il supporto dell'esclusivo sistema di gestione della flotta da remoto Hyundai Hi MATE. Con Hi MATE ottieni dati sui parametri operativi più importanti e preziose informazioni supplementari che ti permettono di monitorare le tue macchine a distanza e di ottimizzare le prestazioni di macchine e operatori.

Display disponibile solo per la versione Premium

Come funziona?

Hi MATE utilizza la tecnologia dei dati mobili per fornirti informazioni in tempo reale su ogni carrello della tua flotta. Il sistema registra dati su posizione, stato operativo e requisiti di manutenzione, nonché sui comportamenti dell'operatore. Puoi accedere a queste informazioni h24, 7 giorni su 7, tramite un sito web o app mobile dedicati.



Macchina



Server



Concessionario/Responsabile

Cliente

Caratteristiche e benefici

PROTEGGI LE TUE MACCHINE E I TUOI PROFITTI

Facendo assegnamento sulle ultime tecnologie digitali e dei dati mobili, Hi MATE sostiene gli obiettivi della tua azienda aumentando sicurezza e protezione, riducendo il tempo di inoperatività delle macchine e ottimizzandone l'efficienza operativa.



Monitora le tue macchine

Hi MATE fornisce informazioni sulla posizione in tempo reale e traccia dati come tempo di accensione, ore di traslazione e ore di lavoro. In questo modo, puoi monitorare e gestire al meglio macchine e operatori su siti multipli. Puoi registrare le macchine in gruppi diversi e personalizzare le informazioni che desideri ottenere.

La funzione Geofencing ti avverte immediatamente se una macchina esce da un perimetro virtuale precedentemente impostato. Puoi proteggere le tue macchine anche con sistema di accesso tramite tag RFID o password.



Ottimizza la pianificazione della manutenzione

Hi MATE fornisce un quadro generale dello stato delle macchine con ore operative, livelli di carburante in riserva, codici di errore* e tempistiche di manutenzione e sostituzione degli articoli di consumo. Ti consente di configurare un programma di manutenzione ottimale per ogni singola macchina. Semplificando la pianificazione efficiente della manutenzione, Hi MATE riduce il tempo di inoperatività, ti aiuta a mantenere la puntualità nelle tue operazioni e, infine, ti fa risparmiare sui costi.

*Tutte le anomalie della macchina e la corrispondente cronologia degli allarmi sono memorizzate nel sistema e ordinate per data e descrizione



Migliora la sicurezza del sito di lavoro

Per contribuire a prevenire gli incidenti, Hi MATE fornisce dati sui comportamenti dell'operatore, per es. utilizzo della cintura di sicurezza e velocità di traslazione. Avverte anche di qualsiasi anomalia della macchina o esigenza di manutenzione, con priorità degli avvisi ordinata per grado di gravità o urgenza.



Aiuta gli operatori a prestare meglio

Tramite Hi MATE è possibile effettuare la diagnostica preliminare della macchina prima che l'operatore sia autorizzato a utilizzarla.



Opzioni e informazioni tecniche

SCEGLI IL TUO SISTEMA DI GESTIONE REMOTA HI MATE

Hi MATE è disponibile per i seguenti carrelli elevatori a forche Hyundai:

Diesel

25/30/33/35D(A)-9
25/30/33D-9E
25/30/35D(N)-9V
35/40/45/50D(A)-9
35/40/45/50D(A)-9F
35/45/50D(N)-9VB
25/30/35L(N)-9A
40/45/50L-9

Elettrici

Tutti i modelli eccetto BTR-9 e BOP-7:
15/18/20BT-9U
16/20B-9
25/30/35B-9U
25/30/35BH-9
40/45/50B-9
16/20BRJ-9




Hi MATE Standard e Premium

Articolo		Standard	Premium
Dispositivo	Centralina macchina connessione remota (RMCU)	✓	✓
	Dispositivo di certificazione	-	✓
Funzioni	Informazioni di guida	✓	✓
	Informazioni posizione	✓	✓
	Controllo accesso	-	✓
	Pre-controllo operatore	-	✓
	Informazioni comportamento operatore	-	✓
	Gestione informazioni collisioni	-	✓



Avvisi principali

Tipo di informazioni		Web	E-mail e SMS
Dispositivo	Veicolo oltre il perimetro virtuale	✓	✓
	Risultati pre-controllo	✓	-
Funzioni	Informazioni comportamento operatore	✓	-
	Informazioni su collisioni	✓	✓



Requisiti di sistema

1. Hardware

Sono supportati tutti i tipi di dispositivo.

- CPU: 1.5Ghz
- Memoria: 2GB o più (sono raccomandati 4GB o più)
- HDD: 1GB o più (sono raccomandati 5GB o più)
- Display: 1024 x 768 o maggiore

* Se la risoluzione è minore di 1024 x 768, sullo schermo verrà visualizzata una barra di scorrimento.

2. Software

Sono supportati tutti i tipi di dispositivo.

- Sistema operativo Windows o Mac
- Internet Explorer 10 o superiore, Chrome 50 o superiore, Firefox 3.5 o superiore, Safari 3.2 o superiore

3. Piattaforma mobile

Android 4.1 o superiore, iOS 7.0 o superiore.

4. Rete

Connessione Internet indispensabile (sono raccomandati 8 MBps o più).

Scarica l'applicazione



Android

iOS



* Le foto potrebbero mostrare attrezzi ed equipaggiamento optional non disponibili nella tua area.

Hyundai Construction Equipment Europe NV
Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgio
Tel: (+32) 14-56-2200 Fax: (+32) 14-59-3405

HY-MH-00004_12/2021_ IT. EDIZIONE I

Pronto a ottimizzare la gestione della tua flotta?

Contatta il tuo concessionario ora e scopri come Hi MATE può aiutarti ad aumentare la sicurezza, ridurre il tempo di inoperatività e ottimizzare l'efficienza.

hyundai-mh.eu



Indirizzo